

Инструкция за видеозаснемането и излъчването в изборния ден

Целта на настоящата инструкция е да подпомогне председателя на СИК при извършване на видеозаснемането и видеозаснемането след края на гласуването. Видеозаснемането трябва да стартира веднага след приключване на гласуването в секцията и е активно по време на броенето на бюлетините и съставянето на СИК протокола. Дори и да няма условия за онлайн видеозаснемане поради проблеми с връзката, системата ще извърши автоматично запис на устройството, който в последствие ще бъде публикуван онлайн.

С КАКВО РАЗПОЛАГАТЕ



ЗА НЕДЕЛЯ – СЛЕД КРАЯ НА ГЛАСУВАНЕТО

ПОДГОТОВКА

1

Изберете маса, на която ще бъдат разположени стойката и устройството. Необходимо е в близост да има електрически контакти, в които да включите адаптера при нужда.

2

Устройството ще излъчва от основната камера на гърба на екрана. Изберете място за стойката така, че камерата да не е обрната срещу прозорец или друг източник на светлина.

3

Извадете стойката и я разположете така, че да ѝ бъде удобно да работите, показвайте бюлетините и попълвате СИК протокола.

4

Извадете телефона от кутията и го поставете на стойката.

УПРАВЛЕНИЕ НА ИЗЛЪЧВАНЕТО

5

Стартирайте устройството като задържите бутона за включване от лявата страна на апаратата.



6

Изчакайте зареждането докато не се появи екрана с бутона **Сканрайте QR код**. Натиснете го.



7

Поставете за кратко пред камерата на телефона QR код в долната лява част на тази инструкция.



На екрана на устройството можете да наблюдавате какъде е насочена камерата и при необходимост да коригирате позицията на стойката.

Записването и излъчването се извършват в периода от обявяване на гласуването за приключило до съставяне, включително подписване, на протокола на секционната избирателна комисия.

Устройството за видеонаблюдение се включва от председателя на СИК след обявяване на гласуването за приключило и се изключва от същия след подписване на протокола на СИК от всички членове на СИК.

8

След приключване на дейностите изключете устройството като задържите бутона за включване и изберете „Изключване“.



9

Приберете устройството и адаптера към него в кутията и сгънете стойката.
Не забравяйте да предадете кутията с устройството, стойката и пликовете с инструкциите в РИК.

СКАНИРАЙТЕ ТУК